

# Vinöppnare Elektrisk



Inkluderar  
folioskärare



## Öppna din vinflaska utan risk för kork i vinet!

Med Champions Elektriska vinöppnare i rostfritt stål öppnar du snabbt och enkelt din vinflaska – utan risk för kork i vinet. Med ett enkelt knapptryck dras korken upp och backfunktionen gör att korken avlägsnas från öppnaren. En folieskärare medföljer för smidig användning, drivs av 4st AA-batterier.

- ✓ Öppningstid: 7–10 sekunder
- ✓ Backfunktion
- ✓ Folieskärare: inkluderat
- ✓ Batteri: 4xAA (ej inkluderade)
- ✓ Mått L×B×H: 4,6x4,6x22,8cm
- ✓ Vikt: 0,3 kg

Art.nr	EAN	Antal frp.
CHWO210	7391091861421	4st

