



# Welcome Guide

Introduktionsguide | Introduktionsguide  
Introduksjonsguide | Aloitusopas

Product number CHPB102


Champion Power Bank 10 000 mAh

# Using Your CHPB102

Användning av CHPB102 | Sådan bruger du CHPB102 | Slik bruker du CHPB102 | Laitteen CHPB102 käyttäminen


- **Check the power level**

Kontrollera batterinivå | Tjek strømniveauet på batteriet | Sjekk strømnivået på batteriet | Tarkasta tehotaso



- **Charge your phone or tablet**

Ladda din telefon eller surfplatta | Oplad din telefon eller tablet | Lad telefon eller nettbrett | Lataa puhelimesi tai tablettisi




- **No Lightning cable included**

Lightning-kabel medfølger ej | Lightning-kabel er ikke inkluderet | Lightning-kabel er ikke inkludert | Lightning-johto ei sisälly

- Recharge your CHPB102






Ladda din CHPB102 | Genoplad din CHPB102 | Lad opp CHPB102 | CHPB102-laitteesi uudelleenlataaminen



# Specifications

Specifikationer | Specifikationer | Spesifikasjoner

Tekniset tiedot

 <b>Capacity</b>   Kapacitet   Kapacitet   Kapasitet   Kapasiteetti	10000 mAh
 <b>Input</b>   Input   Input Input   Sisääntulo	Type-C 5V---2A Micro-USB 5V---2A
 <b>Output</b>   Output   Output Output   Ulostulo	USB-A 5V---2,4A Max Type-C 5V---2A Max
 <b>Size</b>   Storlek   Størrelse Størrelse   Ulostulo	90,5 x 63,5 x 22,5 mm
 <b>Weight</b>   Vikt   Vægt Vekt   Paino	190 g

# Attention

Observera | OBS | Merk | Huomioitavaa



To preserve battery life, use and recharge at least once every 3 month. CHPB102 requires 3-4 full charges and drain cycles before the battery is optimized to it's full potential.

Använd och ladda minst en gång var tredje månad för att ge batteriet en lång livslängd. CHPB102 kräver tre till fyra fulla laddningar och urladdningar innan batteriet är optimerat för sin fulla potential.

Brug og genoplad mindst en gang hver tredje måned for at forlænge batteriets levetid. CHPB102 kræver 3-4 fulde opladninger og afladninger før batteriet er optimeret til fuld kapacitet

Bruk og lad opp enheten minst hver 3. måned for å sikre lengst mulig levetid for batteriet. CHPB102 trenger 3-4 fulle lade- og utladingscykluser før batteriet er optimalisert og når full kapasitet.

Säilyttääksesi akun käyttöiän, käytä ja lataa tuotetta vähintään kolmen kuukauden välein. CHPB102 vaatii 3-4 täyteenlatausta ja tyhjennysjaksoa ennen kuin akku toimii optimaalisesti.



Don't expose to liquids

Utsätt inte produkten för vätska

Må ikke udsættes for væske

Produktet skal ikke komme i kontakt med væske

Vältä äärimmäisiä lämpötiloja



Avoid dropping

Undvik att tappa produkten

Må ikke tabes.

Produktet skal ikke mistes i bakken

Vältä pudottamista



Don't disassemble

Montera inte isär produkten

Må ikke skilles ad

Produktet skal ikke demonteres

Älä pura



Use original or certified cables

Använd originalsladdar eller certifierade sladdar

Brug originale er certificerede kabler

Bruk originalkabler eller sertifiserte kabler

Käytä alkuperäisiä tai sertifioituja johtoja



Avoid extreme temperatures (>40°C)

Undvik extrema temperaturer (>40°C)

Undgå ekstreme temperaturer (>40°C)

Unngå ekstreme temperaturer (>40°C)

Vältä äärimmäisiä lämpötiloja (>40°C)



# Customer Service

Kundtjänst | Kundservice | Kundeservice

Asiakaspalvelu



12-month limited warranty

12 månaders begränsad garanti

12 månaders begränsad garanti

12 måneders begrænset garanti

12 kuukauden rajoitettu takuu



Lifetime technical support

Teknisk support under hela produktens livstid

Livslang teknisk support

Teknisk support ut hele produktets levetid

Elinikäinen tekninen tuki

## CE

Hereby, Order Nordic AB - Champion® declares that this product is in compliance with Directive 2014/30/EU, 201435/EU, 2011/65/EU and 2015/65/EU. The full text of the EU declaration of confrmity is available at the following internet address: <http://www.champion.se>

# Electric Waste

El-Avfall | Ee-Avfall | El-Affald | Elektronikkajäte

Consumed electrical and electronic products, including all types of batteries, must be disposed of to the designated collection point for recycling. (According to Directives 2012/19/EU and 2006/66/EC).

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiver 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal a everes der, hvor der indsamles til genbrug. (I henhold til direktiver 2012/19/EU og 2006/66/EC).

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).

For FAQs and more information, please visit

För svar på vanliga frågor och mer information, vänligen besök

For FAQ og yderligere information, besøg venligst

For svar på mest stilte spørsmål og mer info, vennligst besøk

Saadaksesi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja muuta tietoa, käy osoitteessa



[info@champion.se](mailto:info@champion.se)

+46 42 25 23 00

Champion

Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden

[www.champion.se](http://www.champion.se)