

# Welcome Guide

Introduktionsguide | Introduktionsguide  
Introduksjonsguide | Aloitusopas

Product number PBPD20


Champion Power Bank 20 000 mAh PD 30W

## Using Your PBPD20

Användning av PBPD20 | Sådan bruger du PBPD20 | Slik bruker du PBPD20 | Laitteen PBPD20 käyttäminen


- Check the power level

Kontrollera batterinivå | Tjek strømniveauet på batteriet | Sjekk strømnivået på batteriet | Tarkasta tehotaso



- Charge your phone or tablet

Ladda din telefon eller surfplatta | Oplad din telefon eller tablet | Lad telefon eller nettbrett | Lataa puhelimesi tai tablettisi




- No Lightning cable included

Lightning-kabel medfølger ej | Lightning-kabel er ikke inkluderet | Lightning-johto ei sisälly

- Recharge your PBPD20

Ladda din PBPD20 | Genoplad din PBPD20 | Lad opp PBPD20 | PBPD20-laitteesi uudelleenlataaminen



## Specifications

Spesifikationer | Spesifikationer | Spesifikasjoner  
Tekniset tiedot

<b>Capacity</b>   Kapacitet   Capacitet   Kapasitet   Kapasiteetti	74Wh 3.7V (20000mAh) LI-ION 21700
<b>Input</b>   Input   Input Input   Sisääntulo	USB-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A
<b>Output</b>   Output   Output Output   Ulostulo	USB-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A. USB-A 1: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. USB-A 2: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
<b>Size</b>   Storlek   Størrelse Størrelse   Ulostulo	151,5x72x26.5 mm
<b>Weight</b>   Vikt   Vægt Vekt   Paino	375 g

## Attention

Observera | OBS | Merk | Huomioitavaa



To preserve battery life, use and recharge at least once every 3 month. PBPD20 requires 3-4 full charges and drain cycles before the battery is optimized to it's full potential.

Använd och ladda minst en gång var tredje månad för att ge batteriet en lång livslängd. PBPD20 kräver tre till fyra fulla laddningar och urladdningar innan batteriet är optimerat för sin fulla potential.

Brug og genoplad mindst en gang hver tredje måned for at forlænge batteriets levetid. PBPD20 kræver 3-4 fulde opladninger og afladninger før batteriet er optimeret til fuld kapacitet

Bruk og lad opp enheten minst hver 3. måned for å sikre lengst mulig levetid for batteriet. PBPD20 trenger 3-4 fulle lade- og utladingssykluser før batteriet er optimalisert og når full kapasitet.

Säilyttääksesi akun käyttöiän, käytä ja lataa tuotetta vähintään kolmen kuukauden välein. PBPD20 vaatii 3-4 täyteenlatausta ja tyhjennysjaksoa ennen kuin akku toimii optimaalisesti.



Don't expose to liquids

Utsätt inte produkten för vätska

Må ikke udsættes for væske

Produktet skal ikke komme i kontakt med væske

Vältä äärimmäisiä lämpötiloja



Avoid dropping

Undvik att tappa produkten

Må ikke tabes.

Produktet skal ikke mistes i bakken

Vältä pudottamista



Don't disassemble

Montera inte isär produkten

Må ikke skilles ad

Produktet skal ikke demonteres

Älä pura



Use original or certified cables

Använd originalsladdar eller certifierade sladdar

Brug originale er certificerede kabler

Bruk originalkabler eller sertifiserte kabler

Käytä alkuperäisiä tai sertifioituja johtoja



Avoid extreme temperatures (>40°C)

Undvik extrema temperaturer (>40°C)

Undgå ekstreme temperaturer (>40°C)

Unngå ekstreme temperaturer (>40°C)

Vältä äärimmäisiä lämpötiloja (>40°C)

## Customer Service

Kundtjänst | Kundservice | Kundeservice

Asiakaspalvelu



12-month limited warranty

12 månaders begränsad garanti

12 månaders begränsad garanti

12 måneders begrænset garanti

12 kuukauden rajoitettu takuu



Lifetime technical support

Teknisk support under hela produktens livstid

Livslang teknisk support

Teknisk support ut hele produktets levetid

Elinikäinen tekninen tuki

## Declaration of conformity

Hereby, Order Nordic AB - Champion® declares that the product PBPD20

is in compliance with Directive 2014/35/EU, 2014/53/EU and 2014/30/EU.

The full text of the EU declaration of comfirmity is available at the following internet address: <http://www.order.se/champion>

For FAQs and more information, please visit

För svar på vanliga frågor och mer information, vänligen besök.

For FAQ og yderligere information, besøg venligst.

For svar på mest stilte spørsmål og mer informasjon, vennligst besøk.

Saadaksesi vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin ja muuta tietoa, käy osoitteessa.



<https://www.order.se/Kundtjanst/>



info@champion.se

+46 42 25 23 00

Champion  
Makadamgatan 14 | 254 64 Helsingborg | Sweden  
[www.champion.se](http://www.champion.se)